


## VODIČ ZA PRAVLJENJE RASTERIVAČA KRTICA

### 1

### PRIPREMITE MATERIJALE


Prikupite sve potrebne materijale i alate. Uverite se da imate sve komponente pre nego što počnete sa radom.

- Mali električni motor
- Baterijski paket (napajanje)
- Žice
- Prekidač za uključivanje/isključivanje
- Metalna ploča
- Plastična ili metalna cev (za postavljanje u zemlju)
- Lemilica i lem (za spajanje žica)
- Izolir traka




## 2 SPAJANJE MOTORA I BATERIJSKOG PAKETA

Spojite žice motora sa baterijskim paketom. Koristite lemilicu da čvrsto povežete žice, a zatim ih obmotajte izolir trakom kako biste sprečili kratki spoj.




## 3 UGRADNJA PREKIDAČA

Spojite prekidač između jedne žice motora i baterijskog paketa. Ovo će vam omogućiti da uključujete i isključujete uređaj po potrebi.




## **4** MONTAŽA VIBRACIONE PLOČE

Pričvrstite metalnu ploču na osovinu motora. Kada se motor uključi, ploča će vibrirati, stvarajući neugodne vibracije za krtice.



## **5** POSTAVLJANJE UREĐAJA U CEV

Postavite motor i baterijski paket unutar cevi. Uverite se da je motor čvrsto pričvršćen kako bi ploča mogla slobodno vibrirati. Gornji deo cevi treba da ostane iznad zemlje kako biste mogli lako pristupiti prekidaču.



## **6** POSTAVLJANJE UREĐAJA U ZEMLJU

Postavite uređaj u zemlju na mestu gde su krtice najaktivnije. Uverite se da je metalna ploča u kontaktu sa zemljom kako bi vibracije bile efikasne.



## **7** TESTIRANJE UREĐAJA

Uključite prekidač i proverite da li uređaj funkcioniše ispravno. Trebalo bi da čujete zvuk motora i osetite vibracije u zemlji.

